

スムースバック

No.	規格	サイズ 巾XマチX高さ(mm)
1	15-08	150×80×165
2	16-09	160×90×195
3	16-2	160×90×235
4	18-07	180×70×250
5	4才	210×80×350
6	22-12	220×120×265
7	24-11	240×110×210
8	S-100	260×100×360
9	3才	320×115×320
10	2才	320×115×450
11	ワイドS	350×220×360
12	ワイドM	350×220×450
13	加太	380×150×500
14	Y-3	390×120×310
15	Y-2	450×130×310
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Pスムース

No.	規格	サイズ 巾XマチX高さ(mm)
25	18-18	180×180×180
26	22-12	220×120×265
27	22-22	220×220×200
28	25-15	250×150×150
29	25-19	250×190×210
30	27-27	270×270×200
31	31-19	310×190×210
32	3才	320×115×320
33	2才	320×115×450
34	33-4	335×45×445
35	39-4	390×45×515
36		
37		
38		
39		
40		

PBスムース

No.	規格	サイズ 巾XマチX高さ(mm)
46	S-1	180×70×250
47	M-1	220×120×265
48		